

СПИРОМЕТРИЯ

ПОДГОТОВКА СУХОГО СПИРОМЕТРА К РАБОТЕ:

Выньте спирометр и мундштук из футляра. Простерилизуйте мундштук спиртом. Плот-но наденьте мундштук на входную трубку спирометра. Поворачивая крышку, установите шкалу прибора так, чтобы стрелка совпала с нулевым делением шкалы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Измерения сухим спирометром можно поводить при любом положении пациента. Дыхание его не должно быть замедленным или форсированным. Продолжительность вдоха должна быть 4–8 сек. По положению стрелки на шкале определяют объём выдыхаемого воздуха и, следовательно, ёмкость лёгких.